

**MANUAL DE INSTALAÇÃO**  
**GERADOR DE VAPOR ELÉTRICO**  
**Sauna Vapor**



Ver. 13 – 04/2020

[www.impercap.com.br](http://www.impercap.com.br)

## Sumário

1.	APRESENTAÇÃO.....	3
2.	DESCRIÇÃO DOS GERADORES DE VAPOR.....	3
3.	CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE SAUNA A VAPOR.....	5
4.	ORIENTAÇÃO PARA PREPARO DO AMBIENTE:.....	5
5.	DETALHE IMPORTANTE.....	5
6.	DICAS PARA BOA CONSERVAÇÃO DA SAUNA:.....	6
7.	INSTALAÇÃO.....	7
8.	PAINEL DE COMANDO DIGITAL.....	8
8.1	Medidas do Painel de Comando.....	8
8.2	Funcionamento do Painel de Comando.....	9
8.3	Códigos que aparece no Display do Painel de Comando.....	9
8.4	Configuração do Painel de Comando CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA:.....	10
9.	ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO.....	10
9.1	Parte Elétrica:.....	10
9.2	Parte Hidráulica:.....	11
9.3	Atenção:.....	11
10.	DRENAGEM DO EQUIPAMENTO:.....	11
11.	TABELA TÉCNICA – GERADOR DE VAPOR.....	12
12.	Forma correta de calcular:.....	13
13.	Para 30 metros.....	13
14.	Até 60 metros.....	13
15.	Até 120 metros.....	14
16.	TABELA TÉCNICA HIDRÁULICA.....	14
17.	DIMENSÕES DA MÃO FRANCESA - Somente para modelo Top Turbo.....	15
18.	INSTRUÇÕES PARA USO.....	15
18.1	CUIDADOS A SEREM TOMADOS.....	15
18.2	CUIDADOS PARA UM BANHO DE SAUNA ÚMIDA, SEMI-ÚMIDA OU SECA.....	16
19.	MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	16
20.	TERMO DE GARANTIA.....	16
20.1	CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.....	16
20.2	A GARANTIA NÃO COBRE.....	17
20.3	A garantia perde seu efeito se.....	17
20.4	PRAZO DE GARANTIA.....	18
20.5	PAINEL DE COMANDO.....	18
20.6	TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO PRODUTO.....	18

# 1. APRESENTAÇÃO

O presente manual técnico se aplica os geradores de vapor elétricos que são aparelhos elétricos para aquecimento de água em saunas a vapor fabricado pela:

**IMPERCAP SAUNAS**  
**R. EMINICA MALAVASI, 110 – PRES. ALTINO**  
**OSASCO – SP, 06216-140**  
**PABX: (11) 3685-3015 / (11) 3683-8319**  
**SITE: WWW.IMPERCAP.COM.BR**  
**E-MAIL: IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR**

Os modelos de geradores elétricos abrangidos por este manual são:

- a) GERADORES DE VAPOR ELÉTRICO – MODELO: TOP TURBO.
- b) GERADORES DE VAPOR ELÉTRICO – MODELO: MASTER.
- c) GERADORES DE VAPOR ELÉTRICO – MODELO: MASTER PROFISSIONAL.


Este manual deve ser lido atentamente e todas as orientações dele constantes devem ser cuidadosamente seguidas. Havendo quaisquer tipos de dúvidas, entre imediatamente em contato com a **Impercap Saunas**.

## 2. DESCRIÇÃO DOS GERADORES DE VAPOR

Os geradores de vapor são aparelhos elétricos fabricados pela **Impercap Saunas** e destinam-se a aquecer a água do reservatório do Gerador de Vapor em saunas a vapor. O aquecimento da água do reservatório se dá através de resistências elétricas.

São fabricados pela **Impercap** segundo diversos modelos sendo que as suas potências variam de 6 kW a 27 kW. Na **Figura 1** estão ilustrados os modelos, e suas dimensões gerais na Tabela 1.

**Figura 1: Modelos**








**Tabela 1 – Dimensões gerais**

<b>Modelo</b>	<b>(A) Altura do Ø eixo do vapor</b>	<b>(B) Altura do Ø eixo de entrada da água</b>	<b>(C) Altura do Ø eixo do dreno</b>	<b>(D) Altura cm</b>	<b>(E) Largura cm</b>	<b>(F) Profundidade cm</b>
<b>TOP TURBO</b>	Ø 28 cm	Ø 23 cm	Ø 5,2 cm	33 cm	44 cm	14 cm
<b>MASTER</b>	Ø 35,5 cm	Ø 27,5 cm	Ø 7,5 cm	42 cm	53 cm	18,5 cm
<b>MASTER PROFISSIONAL</b>	Ø 41,5 cm	Ø 31,5 cm	Ø 7,2 cm	47 cm	58 cm	25 cm

O fornecimento de cada um dos modelos de Gerador de Vapor inclui:

- O Gerador de Vapor propriamente dito;
- Seu manual;
- Seu Painel de Comando Digital 5V;
- Flexível para entrada de água;
- Um protetor de bulbo em aço inox (utilizado para proteger o sensor do Painel de Comando)
- Mangote 1 ¼" com 7cm comprimento (somente para os Modelos: Gerador de Vapor Master e Master Profissional).

Com exceção do manual, estes produtos estão ilustrados nas Figuras 1, 2, 3, 4 e 5.

			
<b>Figura 1: Gerador de Vapor (Sauna a Vapor)</b>		<b>Figura 2: Painel de comando digital</b>	
			
<b>Figura 3: Flexível ½" com trama de aço 40cm (para entrada de água);</b>	<b>Figura 4: Protetor de bulbo</b>	<b>Figura 5: Mangote 1 ¼" com 7cm comprimento (somente nos Modelos: Gerador de Vapor Master e Master Profissional).</b>	

### **3. CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE SAUNA A VAPOR**

É necessário que o teto tenha uma inclinação no sentido contrário aos bancos de 20% a 30%, ralo na parte interna da sauna; os bancos nas dimensões: 40 cm de altura x 50 cm de largura. (assento); na parte mais alta do ambiente respiro com diâmetro de 1" a 1 ½" (variando de acordo com o tamanho da sauna). Altura padrão da sauna: 2,30 m de altura.

### **4. ORIENTAÇÃO PARA PREPARO DO AMBIENTE:**

- Preparar a parede com chapisco utilizando: 02 (duas) porções de areia grossa, 01(uma) de cimento. Após 24 horas, aplicar a massa com vermiculita.
- Preparo da Vermiculita: 05(cinco) partes de vermiculita granulada fina, para 02 (duas) parte de cimento, 01(um) copo 300 ml de Vedalit. Colocar água até formar uma massa homogênea. Lançar essa massa nas paredes, forros e bancos com espessura mínima de 3 cm.
- Utilizar revestimento cerâmico \*PEI 3 ou \*PEI 4, nas paredes e teto. Podendo ser utilizado Revestimento Antiderrapante no piso e nos bancos, evitando acidentes com usuários.

\*PEI - Resistência do piso.

### **5. DETALHE IMPORTANTE**

Utilizar argamassa e rejunte de boa qualidade flexit com impermeabilizante.

Utilizar uma porta com isolamento térmica e visor, com abertura para o lado externo, e as luminárias deverão ser blindadas com lâmpadas fluorescentes.

Instale uma ducha para banho de contraste, do lado externo da sauna, com distância aproximada de 2 a 3 metros do ambiente.

#### **OBSERVAÇÃO 1:**

No caso de ter janela panorâmica com vidro no ambiente vale lembrar que deverá ser utilizado vidro temperado termo acústico com argônio ou vidro duplo com câmara de ar.

Se optar por um vidro simples, ou seja, com uma única folha, recomenda-se que o mesmo seja temperado e deverá ser utilizado para cada 1 m<sup>2</sup> de vidro, 800W a mais, conforme exemplo:

#### **EXEMPLO:**

Vidro medindo 2m x 2m = 4m<sup>2</sup> x 800W = 3.200kW , se você precisar de 9 kW, terá que colocar uma maquina de 14 kW.

**OBSERVAÇÃO 2:**

Quando o ambiente é construído com revestimento em mármore, tomar alguns cuidados pois o mesmo é um absorvente natural de calor.

Esta propriedade física exige o dobro de potência para aquecer as paredes do ambiente, por este motivo o equipamento de sauna a ser utilizado requer o dobro da potência.

**EXEMPLO:**

Se você tem uma máquina de 9kW, deve dobrar a potência da mesma:  $9 \text{ kW} + 9 \text{ kW} = 18 \text{ kW}$  terá que usar uma máquina com esta potência.

**6. DICAS PARA BOA CONSERVAÇÃO DA SAUNA:**

É importante que a instalação do equipamento seja feita sempre do lado externo da sauna.

Podendo ser no pavimento inferior ou superior, até 5 metros de distância do ambiente. Após banho de sauna, deixar a sauna aberta para circulação do ar.

Para higienização do ambiente, é necessário misturar 01 litro de água sanitária para 05 litros de água, após o uso.

Reservar um ambiente próximo para área de descanso.


Os equipamentos não podem ser instalados no tempo sem proteção adequada.

**Posicione o equipamento em um local com superfície plana e nivelada, evitando vazamento de água pela saída do vapor.**



## 7. INSTALAÇÃO

**Importante:** Os produtos fornecidos pela Impercap Saunas devem ser instalados por um técnico qualificado ou com a sua supervisão.



### Compacta e Moderna

O equipamento não pode ser instalado dentro do ambiente.

Faça um recorte na parede (lado externo da sauna) com altura de 1,50 metros seguindo as medidas do painel e por último encaixando o painel de comando.

**Passar somente a haste do bulbo capilar para a parte interna da sauna na altura máxima de 1,50 metros com no mínimo 1 metro de distância da saída de vapor.**

OBS.: Calafetar a perfuração onde é passado o bulbo para evitar que a umidade entre no painel. (Ex. silicone)

Pode ser instalado até 5 metros de distância do ambiente (sem sifonar a tubulação) ou ainda ser fixada na parede por meio de mão francesa.

**POSICIONE O EQUIPAMENTO EM UM LOCAL COM SUPERFÍCIE PLANA E NIVELADA, EVITANDO VAZAMENTO DE ÁGUA PELA SAÍDA DO VAPOR.**

**SEMPRE DEIXAR UM ESPAÇO DE 15 CM EM SUA LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE, PARA MANUSEIO E VENTILAÇÃO.**



**NÃO JOGAR ÁGUA NO EQUIPAMENTO E NEM NO PAINEL DE COMANDO.**

## **8. PAINEL DE COMANDO DIGITAL**



**A - Display:** indicador de temperatura

**B - Tecla:** aumenta a temperatura.

**C - Tecla:** diminui a temperatura.

**D - Tecla Liga/Des.:** Liga/Desliga o equipamento.

**E - Fiação 0,45 mm:** 2 fios nas cores, Vermelho e Preto (saindo do painel) para ser ligados nos fios do equipamento.

**F - 1M de Bulbo capilar (sensor do painel):** Medidor de temperatura do ambiente deixá-lo suspenso dentro do ambiente, calafetar o furo para que não entre vapor dentro do painel de comando.

### **8.1 Medidas do Painel de Comando**

**PAINEL DIGITAL:** 12,5 cm de altura X 12,5 cm de largura X 3,5cm de profundidade.

**OBSERVAÇÃO:** O painel de comando não pode ser instalado no tempo, nem no interior da sauna e sim em um local seco e protegido, evitando-se áreas úmidas e a exposição direta à luz do sol, chuva e/ou outras fontes de calor.





O não cumprimento desta informação acarretará a perda de garantia.

Para sua maior comodidade e segurança os aparelhos da Impercap Saunas são desenvolvidos com dispositivo de segurança para que não funcionem sem água e todos os equipamentos devem ser aterrados ao terra ou neutro.

Para melhor conservação da máquina é aconselhável fazer drenagem a cada 04 sessões.



## 8.2 Funcionamento do Painel de Comando

<p><i>Liga</i></p>  <p><i>Des.</i></p>	<p>Para ligar o equipamento pressione uma vez à tela 'Liga/Des.'.</p> <p>Assim que ligar aparecerá à temperatura do ambiente no display do painel.</p>
	<p>Para verificar qual a temperatura programada pressione uma vez qualquer uma destas teclas '-' ou '+'. Aparecerá a temperatura programada piscando por alguns segundos e volta para a temperatura ambiente. Caso queira alterar: Enquanto estiver piscando pode através das mesmas subir ou descer a temperatura</p>
	<p>Um ponto na parte inferior à direita do Display indica que a temperatura não chegou à programada e está trabalhando com potencia total, quando apagar o indicativo, significa que está trabalhando com potencia reduzida por já estar na temperatura programada.</p>
<p><i>Liga</i></p>  <p><i>Des.</i></p>	<p>Para desligar o equipamento pressione uma vez a tela 'Liga/Des.'.</p>

## 8.3 Códigos que aparece no Display do Painel de Comando

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO CÓDIGO
FA	<p>Falta d'água no equipamento. Verificar se está chegando água no equipamento.</p>
EE	<p>Falha no sensor de temperatura. Verificar se o fio do sensor ou o sensor está danificado.</p>
00	<p>Sensor de temperatura em curto / Fio do sensor de temperatura em curto. Verificar se o fio do sensor ou o sensor está danificado.</p>

#### **8.4 Configuração do Painel de Comando CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA:**

Este painel para sauna vem com o padrão de fábrica com um TIMER REGRESSIVO DE 05h00min horas.

Portanto em 05h00min horas desligará automaticamente.

**PARA CONFIGURAR COM OUTROS VALORES SEGUIE ABAIXO:**

**QUANDO HABILITA MINUTOS A PROGRAMAÇÃO HORA É DESABILITADA E VICE-VERSA.**

#### **PARA AJUSTAR O TIMER EM HORAS:**

Com o painel desligado. Ligue o painel, pressione a tecla menos '-'.

Pressione novamente e mantenha pressionado até aparecer o código PH no Display.

Em seguida pressione a tecla '+' ou '-' para ajustar a hora desejada para desligar automaticamente.

Para confirmar, desligue o painel.

#### **PARA AJUSTAR O TIMER EM MINUTOS:**

Com o painel desligado. Ligue o painel, pressione a tecla menos '-'.

Pressione novamente e mantenha pressionado até aparecer o código PH no Display.

Pressione a tecla '+', mantenha pressionado até aparecer o código PO. Em seguida pressione a tecla '+' ou '-' para ajustar os minutos desejado para desligar automaticamente.

Para confirmar, desligue o painel.

#### **DESABILITAR O TIMER:**

Caso queira desabilitar o TIMER, entre na opção MINUTOS e deixe em 00 (ZERO).

## **9. ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**Importante:** Este equipamento deve ser instalado por um técnico qualificado ou com supervisão do mesmo.

### **9.1 Parte Elétrica:**

- 1º. Observe se o(s) disjuntor (es) está(ao) com a amperagem adequada para o equipamento, se estão bem apertados, evitando fuga de corrente que mesmo desarme.
- 2º. Bitola de fiação adequada, com emendas bem feitas e bem isoladas.
- 3º. Passar a fiação até a caixa do painel de comando seguindo as cores e bitola dos fios que saem do painel e equipamento.

- 4º. Ligação de fiação do painel de comando com a máquina: os fios terão que ser emendados com sua respectiva cor, ou seja: vermelho com vermelho e preto com preto.
- 5º. Caso o local trabalha com sistema DR, a máquina tem que ser aterrada com o neutro.

**LEMBRE-SE O EQUIPAMENTO É OBRIGATÓRIO LIGAR O ATERRAMENTO.**

### **9.2 Parte Hidráulica:**

- 1º. Conectar o flexível na entrada de água de ½" da parede, deixar escoar por 10 minutos aproximadamente para limpeza da tubulação, escoando detritos como: Teflon, areia, restos de rejunte que podem se encontrar na tubulação, verificar se a porca giratória está com o anel de vedação. Faça a conexão sem torcer nem dobrar o flexível.
- 2º. Pressão de uso máximo 0,8 MPa, pressão de uso mínimo 0,4 MPa.
- 3º. A tubulação de saída do vapor que levará a vaporização até o ambiente da sauna deve ser de cobre obedecendo ao mesmo diâmetro da saída de vapor da máquina, sem sifonar a tubulação.
- 4º. A água deve ser de boa qualidade, se provier de poço deve-se usar um filtro de passagem antes da entrada da água no equipamento.

### **9.3 Atenção:**

- Não reduzir a bitola da saída de vapor, podendo sim aumentar, mas nunca reduzir!
- Não fazer a solda diretamente no cano de vapor do equipamento, pode ser usado uma união de cobre para o encaixe do cano.

## **10. DRENAGEM DO EQUIPAMENTO:**

Para realizar a drenagem feche o registro da água, abra o registro do dreno esgotando o reservatório. Feche o dreno e abra o registro de água.

Espera encher de água e desligue, abra o dreno e esgote o reservatório, repetir esse procedimento 2 vezes.

## 11. TABELA TÉCNICA – GERADOR DE VAPOR

**OBSERVAÇÃO: Colocar mais um fio de 4 mm<sup>2</sup> para aterramento.**

Volume em m <sup>3</sup>	Potência em kW	220V 1~ / 220V 2~		
		Amperagem	Cabo de Alimentação	Disjuntor
7,5 m <sup>3</sup>	6 kW	27 A	02 fios de 06 mm <sup>2</sup>	32 A
12,5 m <sup>3</sup>	9 kW	41 A	02 fios de 10 mm <sup>2</sup>	50 A
15 m <sup>3</sup>	12 kW	55 A	02 fios de 16 mm <sup>2</sup>	70 A
21 m <sup>3</sup>	14 kW	63 A	02 fios de 16 mm <sup>2</sup>	80 A
26 m <sup>3</sup>	16 kW	72 A	02 fios de 16 mm <sup>2</sup>	80 A
Volume em m <sup>3</sup>	Potência em kW	220V 3~		
		Amperagem	Cabo de Alimentação	Disjuntor
7,5 m <sup>3</sup>	6 kW	16 A	03 fios de 04 mm <sup>2</sup>	25 A
12,5 m <sup>3</sup>	9 kW	24 A	03 fios de 06 mm <sup>2</sup>	32 A
15 m <sup>3</sup>	12 kW	32 A	03 fios de 10 mm <sup>2</sup>	40 A
21 m <sup>3</sup>	14 kW	38 A	03 fios de 10 mm <sup>2</sup>	50 A
26 m <sup>3</sup>	16 kW	43 A	03 fios de 10 mm <sup>2</sup>	50 A
32 m <sup>3</sup>	18 kW	48 A	03 fios de 16 mm <sup>2</sup>	63 A
36 m <sup>3</sup>	21 kW	56 A	03 fios de 16 mm <sup>2</sup>	70 A
40 m <sup>3</sup>	24 kW	64 A	03 fios de 25 mm <sup>2</sup>	80 A
50 m <sup>3</sup>	27 kW	71 A	03 fios de 25 mm <sup>2</sup>	100 A
Volume em m <sup>3</sup>	Potência em kW	380V 3~		
		Amperagem	Cabo de Alimentação	Disjuntor
7,5 m <sup>3</sup>	6 kW	10 A	03 fios de 2,5 mm <sup>2</sup>	16 A
12,5 m <sup>3</sup>	9 kW	14 A	03 fios de 2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
15 m <sup>3</sup>	12 kW	19 A	03 fios de 4 mm <sup>2</sup>	25 A
21 m <sup>3</sup>	14 kW	22 A	03 fios de 6 mm <sup>2</sup>	32 A
26 m <sup>3</sup>	16 kW	25 A	03 fios de 6 mm <sup>2</sup>	32 A
32 m <sup>3</sup>	18 kW	28 A	03 fios de 10 mm <sup>2</sup>	40 A
36 m <sup>3</sup>	21 kW	33 A	03 fios de 10 mm <sup>2</sup>	40 A
40 m <sup>3</sup>	24 kW	37 A	03 fios de 10 mm <sup>2</sup>	50 A
50 m <sup>3</sup>	27 kW	42 A	03 fios de 10 mm <sup>2</sup>	63 A

**A tabela só é válida para ambientes construídos conforme orientações técnicas, caso seja feito com janelas de vidro, portas fora de padrão, revestidas de mármore ou outro material terá que ser redimensionada a potência do equipamento.**

## 12. Forma correta de calcular:

De acordo com a NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, em circuitos terminais a queda de tensão deve ser abaixo de 4%, mas circuitos com alta corrente de partida podem ter quedas de tensão maiores, desde que definido pelo fabricante do produto.

## 13. Para 30 metros

Potência em kW	220V 1~ ou 220V 2~ (até 30 metros do quadro)		
	Amperagem	Cabo de alimentação	Disjuntor
6 kW	27 A	02 fios de 6 mm <sup>2</sup>	35 A
9 kW	41 A	02 fios de 10 mm <sup>2</sup>	50 A
12 kW	55 A	02 fios de 16 mm <sup>2</sup>	70 A

**Para Condutos não magnéticos (eletroduto de plástico):**

- 6 mm queda 2,22% de queda de tensão para 30 metros;
- 10 mm queda 2,02% de queda de tensão para 30 metros;
- 16 mm queda 1,74% de queda de tensão para 30 metros.

**Para Condutos magnéticos (eletroduto de metálico):**

- 6 mm queda 1,93% de queda de tensão para 30 metros;
- 10 mm queda 1,77% de queda de tensão para 30 metros;
- 16 mm queda 1,52% de queda de tensão para 30 metros.

## 14. Até 60 metros

Potência em kW	220V 1~ ou 2~ (até 60 metros do quadro)		
	Amperagem	Cabo de Alimentação	Disjuntor
6 kW	27 A	02 fios de 10 mm <sup>2</sup>	35 A
9 kW	41 A	02 fios de 16 mm <sup>2</sup>	50 A
12 kW	55 A	02 fios de 25 mm <sup>2</sup>	70 A

**Para Condutos não-magnéticos (eletroduto de plástico):**

- 6 mm queda 4,44% -> Utilizando 10mm 2,67% de queda de tensão para 60 metros;
- 10 mm queda 4,06% ->Utilizando 16mm 2,59% de queda de tensão para 60 metros;
- 16 mm queda 3,48% -> Utilizando 25mm 2,27% de queda de tensão para 60 metros.

**Para Condutos magnéticos (eletroduto de metálico):**

- 6 mm queda 2,60% de queda de tensão para 60 metros;
- 10 mm queda 2,33% de queda de tensão para 60 metros;

- 16 mm queda 2,27% de queda de tensão para 60 metros;
- 25 mm queda 2,00% de queda de tensão para 60 metros.

## 15. Até 120 metros

Potência em kW	220V 1~ ou 2~ (até 120 metros do quadro)		
	Amperagem	Cabo de Alimentação	Disjuntor
6 kW	27 A	02 fios de 16 mm <sup>2</sup>	35 A
9 kW	41 A	02 fios de 25 mm <sup>2</sup>	50 A
12 kW	55 A	02 fios de 35 mm <sup>2</sup>	70 A

### Para Condutos não-magnéticos (eletroduto de plástico):

- 6 mm 5,99% -> Utilizando 10mm 3,6% de queda de tensão para 120 metros;
- 10 mm queda 5,35% -> Utilizando 16mm 3,4% de queda de tensão para 120 metros;
- 16 mm queda 5,19% ->Utilizando 25mm 3,38% de queda de tensão para 120 metros;
- 25 mm queda 4,53% -> Utilizando 35mm 3,36% de queda de tensão para 120 metros.


### Para Condutos magnéticos (eletroduto de metálico):

- 10 mm queda 3,15% de queda de tensão para 120 metros;
- 16 mm queda 2,99% de queda de tensão para 120 metros;
- 25 mm queda 2,97% de queda de tensão para 120 metros;
- 35 mm queda 2,94% de queda de tensão para 120 metros.

## 16. TABELA TÉCNICA HIDRÁULICA

Modelo	(A) Saída do Vapor	(B) Entrada da Água	(C) Dreno
TOP TURBO	3/4"	1/2"	1/2"
MASTER	1 1/2"	1/2"	1/2"
MASTER PROFISSIONAL	1 1/2"	1/2"	1/2"

## 17. DIMENSÕES DA MÃO FRANCESA - Somente para modelo Top Turbo



Altura do chão	50 cm a 230 cm
Profundidade da mão francesa	20 cm
Largura da mão francesa	42 cm

**Observação:** Não acompanha o produto.  
Certifique-se que a prateleira esteja em nível.

## 18. INSTRUÇÕES PARA USO

### 18.1 CUIDADOS A SEREM TOMADOS

- a) Cuidados que devem ser tomados ao usar o aparelho, devido à emissão de vapor de água quente.
- b) Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que esteja acompanhada ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- c) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- d) Nunca cubra o aparelho com quaisquer tipos de produtos, sejam toalhas, camisetas, papéis, plásticos etc.
- e) Nunca jogue água sobre o equipamento e/ou sobre quaisquer outros componentes elétricos do aparelho.
- f) Nunca toque no aparelho, ele pode estar quente, podendo causar queimaduras.
- g) Se o cabo de alimentação esta danificado, ele deve ser substituído pela Impercap ou Representantes/Autorizadas a fim de evitar riscos.
- h) Se o aparelho apresentar qualquer tipo de defeito, entre em contato imediatamente com a Impercap ou com um dos seus representantes.
- i) Nunca mexa ou remova o gerador de vapor quando este estiver ligado e/ou quando estiver quente.
- j) Nunca coloque objetos, metálicos ou não, no interior do gerador de vapor.
- k) O aparelho deve ser desconectado da rede elétrica quando não estiver sendo utilizado.
- l) Não ingerir bebidas alcoólicas ou alimentação pesada antes do banho de sauna, podendo ocorrer um mal estar.
- m) Mulheres gestantes ou pessoas com problemas cardíacos e pressão baixa devem consultar orientação médica.
- n) Ao sair da sauna desligue pelo painel.

## **18.2 CUIDADOS PARA UM BANHO DE SAUNA ÚMIDA, SEMI-ÚMIDA OU SECA**

Sempre tomar um banho antes de entrar na sauna, toda vez que sair, deve-se tomar uma ducha fria para receber o choque térmico para que o organismo volte mais rapidamente as suas funções normais, e também para fechar os poros da pele. Logo após ficar em repouso por 30 minutos e ingerir líquidos como: água, sucos. Caso não queira tomar um choque térmico vestir um roupão e repousar durante 50 minutos para gradativamente baixar a temperatura corporal.

## **19. MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

Limpar o equipamento somente com o pano úmido. Lembrando que o equipamento deve está desligado e frio.

Desligue o equipamento do disjuntor sempre que realizar manutenção ou limpeza.

Sempre fazer a drenagem do equipamento conforme o item **10 - DRENAGEM DO EQUIPAMENTO**, para aumentar a vida útil das resistências. Esse processo de drenagem fará com que o calcário e sais minerais que ficam encrustados nas resistências e no reservatório para que seja expelido parcialmente ou total na drenagem.

## **20. TERMO DE GARANTIA**

Toda Sauna IMPERCAP é testada individualmente e garantida contra defeitos de fabricação ou matéria-prima, indiscutivelmente comprovados, pelo prazo total de 12 meses, a contar da data de aquisição mediante á Nota Fiscal.

Este produto é garantido pela IMPERCAP IND. COM. SAUNAS HIDROS LTDA, doravante denominada simplesmente IMPERCAP SAUNAS, seguinte forma:

### **20.1 CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA**

- a) A IMPERCAP garante o produto cujo número de produção consta no equipamento, contra qualquer defeito decorrente de projeto, material ou processo de fabricação, constatado pelo Fabricante ou Revendedora/Assistência Técnica Autorizada.
- b) A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, somente serão prestados na sede do Fabricante/ Revendedora/ Assistência Técnica Autorizada da qual o produto foi adquirido, onde o produto deve ser entregue pelo Consumidor para reparo.
- c) Se o Consumidor desejar ser atendido no local em que o produto estiver instalado, ficará a critério do Fabricante/ Revendedora/ Assistência Técnica Autorizada a cobrança de taxa de visita e deslocamento, devendo o Consumidor consultá-la antes de solicitar o serviço.
- d) Somente a Revendedora/Assistência Técnica Autorizada ou a própria IMPERCAP SAUNAS estão autorizadas a reparar defeitos cobertos pela garantia.



- e) Esta garantia somente será válida se este certificado estiver com a etiqueta do modelo e número de produção intacta, preenchido corretamente e sem rasuras, acompanhada da Nota Fiscal de compra do produto.

## **20.2 A GARANTIA NÃO COBRE**

- a) Despesas com instalação do produto.
- b) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza (drenagem, página 11) e/ ou excessos de resíduos (calcário), ou ainda da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- c) Desgaste natural decorrente de uso.
- d) Falhas no funcionamento normal do produto, decorrentes de problemas elétricos no ambiente.
- e) Não serão cobertos os defeitos causados por sobrecarga, tensão fora do especificado e incêndios etc.
- f) Problemas decorrentes de erros de configuração do equipamento efetuadas pelo Consumidor.
- g) Problemas decorrentes por atos de vandalismo.
- h) Despesas com transporte, frete e seguro até o Fabricante/Revendedora/ Assistência Técnica Autorizada, quando houver a necessidade de atendimento em garantia.
- i) Despesas com mão-de-obra referente a manutenção preventiva.

## **20.3 A garantia perde seu efeito se**

- a) Pelo curso normal de prazo de validade da garantia.
- b) Por ter sido ligado à rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de tensão.
- c) Danos causados pela não observância das indicações constantes do Manual de Instalação.
- d) Por danos causados por agentes da natureza.
- e) Por ter sido utilizado em ambientes sujeitos à acidez a produtos corrosivos.
- f) Por danos causados por acidentes.
- g) Por danos decorrentes de transportes ou embalagem inadequada, utilizados pelo Consumidor.
- h) Por apresentar sinais de haver sido consertado ou ter seu projeto modificado por pessoa não autorizado pela IMPERCAP SAUNAS.
- i) Por ter sido removido ou alterado o número de série e/ou lacre do produto.
- j) Por estar este certificado ou nota fiscal de compras com rasuras ou modificações no seu texto original ou apresentar a etiqueta de modelo e número de série danificada.
- k) Não ter sido realizada a manutenção preventiva do equipamento.

## **20.4 PRAZO DE GARANTIA**

- a) O prazo de validade de garantia é de 12 meses (01 ano) contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, exceto o painel de comando que terá o prazo de validade de 96 meses (08 anos).

## **20.5 PAINEL DE COMANDO**

- a) Painel de comando digital possui 96 meses (08 anos) de garantia.  
b) A garantia perde seu efeito quando o painel fica exposto á umidade excessiva ou instalada dentro do ambiente.  
c) Por danos causados por falta de vedação conforme á página 8 do manual.

## **20.6 TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO PRODUTO**

- a) Se o proprietário/consumidor transferir este produto a terceiros durante o período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador/consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico e outros serviços.

**RESERVAMOS O DIREITO DE PROMOVER ALTERAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS SEM PRÉVIO AVISO AO USUÁRIO.**

Eu, \_\_\_\_\_, declaro ter lido e estar ciente dos termos estipulados por este presente Termo de Garantia.

Nome (consumidor):	CPF:
Revendedor/Assistência Técnica (Razão Social):	CNPJ:
Nota Fiscal:	Data de emissão da NF:
NÚMERO DE PRODUÇÃO:	

**Impercap Saunas  
Sua Família Merece este Carinho!**

**IMPERCAP SAUNAS**  
R. EMINICA MALAVASI, 110 - PRES. ALTINO, OSASCO - SP, 06216-140  
PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319  
SITE: WWW.IMPERCAP.COM.BR  
E-MAIL: IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR